


## BEFORE STARTING

ANTES EMPEZAR | AVANT DE COMMENCER

### 1. Install feet to frame. | Instalar las patas en el bastidor. Installer les pieds au bâti.


- a. Tip the generator onto the muffler side.  
*Ponga el generador sobre su costado. El motor debe estar en la parte inferior.*  
Incliner la génératrice; le moteur devrait se trouver sous celle-ci.



- b. Install the mounting feet to the frame using M8 flange bolts.  
*Instale las patas de montaje en el marco con pernos de brida M8*  
Installez les pieds de montage sur le cadre à l'aide de boulons à bride M8

### 2. Install wheels. | Instalar las ruedas. | Installer les roues.


- a. Install the axle pin, wheel and washer through the axle bracket on the frame.  
*Instale la rueda introduciendo el pasador del eje y una arandela a través del soporte del eje en el bastidor.*  
Installer les roues en insérant une cheville d'essieu et une rondelle à travers le support d'essieu situé sur le bâti.



- b. Install the hairpin cotter through the axle pin to lock it in place.  
*Instale la chaveta en el pasador del eje para asegurarlo en su lugar.*  
Faire glisser la goupille fendue dans la cheville d'essieu pour verrouiller les roues en place.

### 3. Add engine oil. | Agregar aceite al motor. Ajouter de l'huile pour moteurs.

- a. Remove oil fill plug/dipstick.  
*Quite el tapón de llenado/varilla de medición.*  
Retirer le bouchon du goulot de remplissage/la jauge.




- b. Using the supplied 4-cycle engine oil and funnel, slowly add engine oil to the engine until full.  
*Con el aceite para motor de 4 tiempos que se suministra y el embudo, agregue lentamente aceite al motor hasta llenarlo.*  
Au moyen de l'entonnoir (inclus), ajouter lentement l'huile pour moteurs à 4 temps (fournie) jusqu'à ce que le réservoir soit plein.

- c. Replace oil fill plug/dipstick.  
*Vuelva a poner el tapón de llenado/varilla de medición.*  
Replacer le bouchon du goulot de remplissage/la jauge.

### 4. Add unleaded gasoline to gas tank. Agregar gasolina sin plomo al depósito de gasolina. | Ajouter de l'essence sans plomb au réservoir.

- a. Unscrew gas cap on top of tank and insert a clean funnel into the tank.  
*Desenrosque el tapón del depósito de gasolina e introduzca el embudo en el orificio.*  
Desserrer le capuchon situé au-dessus du réservoir et y insérer un entonnoir propre.



- b. Slowly add gasoline into the fuel tank. The gasoline level should NOT be higher than the filler neck.  
*Lentamente, agregue gasolina al depósito de gasolina. El nivel de gasolina NO debe superar el cuello del depósito.*  
Ajouter lentement de l'essence dans le réservoir. Le niveau d'essence NE doit PAS dépasser le goulot de remplissage.

- c. Secure gas cap.  
*Asegure el tapón de la gasolina.*  
Revisser le capuchon du réservoir.

## STARTING PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE INICIO | PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

### 1. Make sure the generator is OUTSIDE in a well ventilated dry area and FAR AWAY from any doors, windows, or vents.

*Asegúrese de que el generador esté EXTERIOR en un área seca bien ventilada y LEJOS de puertas, ventanas o conductos de ventilación.*

*Assurez-vous que le générateur est à L'EXTÉRIEUR dans un endroit sec et bien ventilé et LOIN DES portes, fenêtres ou évents.*


### 2. Check fuel and oil levels. Verifique los niveles de aceite. Vérifiez les niveaux d'huile.

### 3. Make sure nothing is plugged into power outlets.

*Asegúrese de que no haya nada enchufado en los tomacorrientes eléctricos.*

*S'assurer qu'aucun appareil n'est branché dans les prises de courant.*


### 4. Connect battery. Conecta la batería. Connectez la batterie.



### 5. Make sure the circuit breakers are properly set to operating.

*Asegúrese de que los disyuntores estén en la posición correcta.*


*S'assurer que les disjoncteurs sont correctement réglés.*



### 6. Move the fuel valve to the ON position.

*Mueva la válvula de combustible a la posición ON.*


*Déplacez le robinet d'essence en position ON.*



### 7. Move the choke lever to the ON position. If the engine is warm turn the lever to the OFF position.

*Mueva la palanca del estrangulador a la posición ON. Si el motor está caliente, gire la palanca a la posición OFF.*

*Déplacez le levier de starter en position ON. Si le moteur est chaud, placez le levier en position OFF.*



### 8. Choose starting method:


*Elija el método de inicio:*

*Choisissez la méthode de départ:*

#### a. Electric Start: Push and hold the engine control switch in the START position. Once engine starts, release.

*Arranque eléctrico: Presione y mantenga el interruptor de control del motor en la posición START. Una vez que el motor se libera.*



*Démarrage électrique: Poussez et maintenez le bouton de commande du moteur en position START. Une fois que le moteur démarre, relâchez.*



#### b. Manual Start: Switch engine control switch to the RUN position. Firmly grasp and pull the recoil handle slowly until you feel increased resistance. At this point, apply a rapid pull while pulling up and slightly away from the generator.

*Arranque manual: Coloque el interruptor de control del motor en la posición RUN. Sujete firmemente y tire lentamente de la manija de retroceso hasta que sienta una mayor resistencia. En este punto, aplique un tirón rápido mientras tira hacia arriba y ligeramente alejándose del generador.*

*Démarrage manuel: mettez l'interrupteur de commande du moteur en position RUN. Saisissez fermement et tirez lentement sur la poignée de recul jusqu'à ce que vous ressentiez ce que vous ressentiez une résistance accrue. À ce stade, appliquez une traction rapide tout en tirant vers le haut et légèrement loin du générateur.*



### 9. After the engine starts, gradually move the choke lever to the OFF position.

*Después de que el motor arranque, mueva gradualmente la palanca del cebador a la posición de APAGADO.*

*Après le démarrage du moteur, déplacez progressivement le levier du starter sur la position OFF.*

### 10. Plug in electronic devices.

*Enchufe los dispositivos electrónicos.*

*Brancher les appareils électroniques.*

